

Selvheftende elastisk bandasje

3M™ Coban™



3M™ Coban™ selvheftende elastisk bandasje til kompresjon og støtte. Bandasjen fester ikke til hud, hår eller klær, men kun til seg selv uten bruk av klips eller nåler. Coban er porøs, luftig og lett, samt smuss- og vannavstøtende. Den er enkel å tilpasse, opprettholder konstant kompresjon over tid og verken løsner eller glir ned under bruk.

Coban fås også uten lateks.

For mer informasjon se www.3m.no/helse

Innholdsdeklarasjon

Coban er fremstilt av to lag polyesterfibre, lett bundet med akrylmasse. Ilevde elastiske spandextråder. Belagt med naturgummilateks i en meget ren form og uten antioksidanter eller andre tilsetninger. Pigmentert med jernoksid oppløst i vann. Coban fås også uten lateks.

Forholdsregler

Bør ikke applikeres i direkte kontakt med åpne sår. Såret skal diagnostiseres før kompresjon igangsettes.

Bruksområder

- Feste av skinner
- Kompresjonsbandasje
- Feste av bandasjer og annet utstyr på sart hud og hud som ikke tåler tape
- Fingerbandasje
- Hodebandasje og på hud med mye hår

Lagring og holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur. Holdbarhet er angitt med utløpsdato på pakningene.

Bestillingsinformasjon

3M Produkt-nr.	NAF/ RTV-nr.*	Størrelse	Antall /eske
1581		25 mm x 4,5 m strukket	30
1582		50 mm x 4,5 m strukket	36
1583PHC*	819011	75 mm x 3,0 m strukket	1
1583		75 mm x 4,5 m strukket	24
1584PHC*	819037	100 mm x 3,5 m strukket	1
1584		100 mm x 4,5 m strukket	18
1584S	Sterilt	100 mm x 4,5 m strukket	18
1584L		100 mm x 6,0 m strukket	18
1586		150 mm x 4,5 m strukket	12
1583A		75 mm x 4,5 m strukket, farger	12
1583N*	875336	75 mm x 4,5 m strukket, neonfarger	12
2081		25 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	30
2082		50 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	36
2083		75 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	24
2084		100 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	18
2084S	Sterilt	100 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	18
2084L		100 mm x 6,0 m strukket, lateksfri	18
2086		150 mm x 4,5 m strukket, lateksfri	12

*Apotekpakning



Selvheftende elastisk bandasje

3M™ Coban™



En bomullsstrømpe/ tube trekkes over fra tærne og opp til kneet. Rull ut ca. 30 cm av Coban og fest bindet med to runder. Start med kompresjon rundt foten godt foran på tåballen og sørg for at ankelleddet har 90 graders vinkel.



Sørg for å dekke hælen godt og legg rundene med jevnt drag i bindet. Det kan være nødvendig å bruke polstring rundt ankelområdet, over skinnleggen og i knehasen for å unngå sårhet. Fortsett så med sirkulære runder med valgt overlappingstetthet godt opptil knehasen.



Slitesåle: Hvis pasienten går mye innendørs og uten sko, kan fotsålen dekkes med en ekstra bit Coban. Fest bandasjen ovenfor hælen og strekk den langs fotsålen. Trykk den forsiktig fast og klipp av.



Tips!

3M leverer også foring og hudbeskyttelsesstrømper

For mer informasjon, klikk deg inn på www.3m.no

Slik får du riktig kompresjon med Coban

10 cm bandasje kan strekkes til 20 cm. Om du deretter slipper opp 2-3 cm får du tilbake bandasjens ruglete mønster og har da riktig strekk, dvs. 70%.

