

# Jersey Stockinette Standard/Frotté®

## Polsterstrumpa



Skyddar huden  
Används som polstring under gips  
Två kvaliteter  
Latexfri

Jersey Stockinette® Standard skyddar och isolerar huden och är avsedd att användas som polstring under gipsförband och plastbandage. Den tillverkas i två kvaliteter: bomull för gipsförband och polypropylen för plastbandage.

### FÖRDELAR

#### Skyddar huden

Skydd och isolering av huden.

#### Två kvaliteter

**Bomull:** används i första hand under gipsförband och består av bomull.

**Syntet:** vattenavvisande och används med fördel under plastbandage p g a dess låga absorption av vatten. Materialet består av fibrer av polypropylen.

### BRUKSANVISNING

1. Täck den kroppsdel som ska fixeras med ett första lager av Jersey Stockinette®.
2. Applicera därefter Soffban® polstervadd för att skydda utskjutande ben och knotor.
3. Drag sedan över ett andra lager av Jersey Stockinette® före applicering av gipsförband.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
<b>Bomull</b>				
72021-02	10-15% Polyamid/85-90% Bomull 3cm x 25m	1	25	natur
72021-03	5cm x 25m	1	10	natur
72021-04	7cm x 25m	1	10	natur
72021-05	10cm x 25m	1	5	natur
72021-07	15cm x 25m	1	5	natur
72021-08	20cm x 25m	1	5	natur
72021-10	25cm x 25m	1	5	natur
<b>Syntet</b>				
	15-20% polyamid/80-85%Polypropylen			
72025-01	3cm x 10m	1	10	vit
72025-02	5cm x 10m	1	8	vit
72025-03	7cm x 10m	1	6	vit
72025-04	10cm x 10m	1	4	vit
72025-05	15cm x 10m	1	2	vit
72025-06	20cm x 10m	1	2	vit
75025-07	25cm x 10m	1	2	vit
<b>Frotté -Extra mjuk mot huden</b>				
<b>Bomull</b>				
	10-15% Polyamid/85-90% Bomull			
72021-00	7,5m x 10m	1	12	natur
72021-01	10,5cm x 10m	1	16	natur
<b>Syntet</b>				
	15-20% polyamid/80-85%Polypropylen			
72025-00	10cm x 10m	1	12	vit

® Reg varumärke.