








Mellankablar för RD SET sensorer

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
RD SET	RD SET MD20 röd kontakt		
4102	RD SET 20-pin SpO2 kabel 50cm (1.5ft)	St	
4103	RD SET 20-pin SpO2 kabel 150cm (5ft)	St	
4104	RD SET 20-pin SpO2 kabel 360cm (12ft)	St	
	RD SET RD SET MD14, vit kontakt		
4080	RD SET MD14 150cm (5ft)	St	
4108	RD SET MD14 240cm (8ft)	St	
4081	RD SET MD14 360cm (12ft)	St	
4083	RD SET MP – 12 360cm (12ft) RD SET till IntelliVue eller IntelliVue MMS	St	
4085	RD SET GE – 12 360cm (12ft) RD SET till GE patientkabel	st	

Artnr	Beskrivning	Förp	Bild
4084	RD SET GE – 05 150cm (5ft) RD SET till GE patientkabel	St	

Adaptrar för LNOP sensorer och mellankablar till RD SET
För Y sensor krävs en adapter se artnr:4092. Vid beställning av Y-sensor ange artnr:2258 och artnr:4092 för anslutning till RD SET mellankabel

Artnr	Beskrivning	Mellankabel	Adapter	Sensor
4088	Adapter RD-PC 1,5ft RD SET sensor till LNOP mellankabel, 50cm			
4091	Adapter LNOP-RD 1,5ft LNOP sensor till RD SET mellankabel, 50cm			
4092	LNCS - RD LNCS kontakt till RD SET mellankabel, 30cm. För att kunna ansluta en Y sensor till RD SET mellankabel	