



### Användningsområden

Skölj- och torkmedel för alla typer av diskgoods och diskmaskiner. Speciellt anpassat för sköljning av glas, porslin, rostfritt, instrumentbrickor, dentalt gods och laboratorieutensilier.

### Produktegenskaper

Surt torkmedel för hårt eller metallhaltigt vatten.

### Produktfördelar

- Speciellt för maskiner med värmeåtervinning
- Utmärkt för kalkrikt vatten
- Motverkar kalk och rostbildning
- Ger godset en blank och fläckfri yta
- Miljömärkt med Svanen
- Hindrar skumbildning

Benämning	Aquila
Produktgrupp	Torkmedel
Utseende	Röd
Densitet	1030 kg/m <sup>3</sup>
pH Koncentrat	ca 3

### Doseringsanvisning

Automatisk via doseringsutrustning i slutet säkerhetssystem. Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner. Undvik över-/underdosering. Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar hygienisk disk.

### Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
10722	3,75 liter kapsel	4

### Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går det bra att tina men skaka om förpackningen efteråt.

### Säkerhetsföreskrifter

Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

## SLUTET SÄKERHETSSYSTEM FÖR TORKMEDEL

Produkten förvaras i en ventilförsedd plastkapsel.

Ventilen förhindrar att användaren kommer i kontakt med produkten.



När kapseln monteras upp och ned i en Rins-etthållare öppnas ventilen och produkt kan med hjälp av en doseringspump automatiskt pumpas ut.



Kapselns utformning gör att den töms helt och hållet på vätska och därför föreligger ingen risk att användaren skall komma i kontakt med produkt vid byte av kapsel.

