


Coban™ 2 og Coban™ 2 Lite


Kompressionssystem

Anlæggelsesteknik og fjernelse er ens for Coban™ 2 kompressionssystem og Coban™ 2 Lite kompressionssystem


1. lag: Inderst lag, komfortlag




Applicér dette lag med skum-siden mod huden. Anlægges med minimalt overlap. Foden bøjes i 90° vinkel. Start anlæggelsen ved tæernes grundled.




Den anden cirkulære omgang skal gå på tværs henover vristen.




Den næste cirkulære omgang skal gå bagom akillesenen, således at den nederste kant af komfortlaget flugter med undersiden af foden. I de fleste tilfælde vil der, på siden, være et område som ikke er dækket (en lille trekant). Dette betyder ingenting.




Ved en lille fod vil komfortlaget ikke tilpasse sig helt i området ved akillesenen. Lav en lille fold af materialet, bøj det blødt ind mod huden, komfortlaget vil tilpasse sig, uden nogen form for smerte, tryk eller ubehag, når kompressionsbindet anlægges.




Fortsæt med cirkulære omgange op til knæet med minimalt overlap, så komfortlaget følger benets form til op under knæet. Komfortlaget rulles på, der må ikke anvendes stræk.



Klip det overskydende materiale af.



Et let tryk på det anlagte komfortlag, med dine hænder, sikrer, at komfortlaget bliver siddende på plads, indtil kompressionsbindet efterfølgende anlægges.




På patienter med meget tynde ben og fremstående knogler, så som tibia eller øverst på foden, kan der anlægges et ekstra stykke af komfortlaget som beskyttelse. Klip et stykke af komfortlaget og placér det fra toppen af foden løbende op af benet. Lav et lille snit med saksen i hver side af komfortlaget hvor fodleddet bevæges. Tryk det forsigtigt på plads.


Coban™ 2 og Coban™ 2 Lite

Kompressionssystem


2. lag: Yderst lag, kompressionsbind




Anlæg kompressionsbindet med fuldt stræk teknik under hele anlæggelsen. Hold rullen tæt til foden og benet under hele bandageringen, for bedre kontrol og kompression. Foden bøjes i 90° vinkel. Start med en cirkulær omgang ved overgangen fra foden til tærne. Anlæggelsen påbegyndes ved tærnes grundled.




Den anden cirkulære omgang skal gå tværs henover vristen og bagom akillessenen, ligesom komfortlaget.




Fortsæt med 8-tals teknik omkring fod og ankel, med 50% overlap, indtil fod og hæl er helt dækket af kompressionsbindet. Hælen lukkes med 2 - max. 3 omgange.




Anlæggelsen fortsætter med 50% overlap på hele underbenet indtil komfortlaget er dækket. Anlægges med fuldt stræk teknik. Hold rullen tæt til benet for bedre kontrol og kompression.



Klip resten af materialet af. Afslut evt. med fiksering af kompressionsbindet med tape, specielt hvis Coban 2 kompressionssystem skal sidde på benet i op til 7 dage.



Efter anlæggelsen, tryk let med hænderne på overfladen af kompressionsbindet hele vejen rundt om benet. Det vil sikre, at de 2 lag hæfter sig til hinanden.



Coban 2 kompressionssystem fjernes let med en saks eller ved at vikle bandagen op.



Skiftetofrekvens ved sår

Det anbefales at skifte Coban 2 kompressionssystem første gang efter max. 3-4 dage, derefter kan intervallet øges afhængig af observationerne af sår og ben. Behandlingstid for Coban 2 kompressionssystem er op til 7 dage.

3M

3M a/s
Health Care

Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 48 01 00
Fax: +45 43 96 85 96
www.3mhealthcare.dk

Genbrug venligst. Trykt i Danmark
© 3M 2011. Alle rettigheder forbeholdes.